

# GIGALED STOLNA LAMPA

## UPUTE ZA UPOTREBU

Molimo pročitajte sigurnosne upute prije nego krenete sa korištenjem uređaja.  
Sačuvajte ovaj priručnik kao budući podsjetnik.

### INFORMACIJE O PROIZVODU:

**GIGALED** lampa namijenjena je za korištenje u radnom prostoru kako bi dala odgovarajuću svjetlost. Velika glava lampe može se namjestiti na druge kutove i smjerove. Glava lampe ima 4 kontrole nivoa svjetlosti i LED lampice koje su pričvršćene za pomičnu glavu prigodnu za bolji rad uz bolje osvjetljenje i maksimalni komfor.

### SPECIFIKACIJE:


Ulaz: AC100-240V, 50/60Hz, 0.6A  
Izlaz: DC27.5V, 0.75A  
Snaga (W): 24W ± 10%  
Dimenzije: 1150\*85\*50mm  
Težina (g): 1826g  
Izvor svjetla: LED žarulja

### DODACI:

- 1 kom držač

### DIJELOVI GIGALED STOLNE LAMPE:

[01.] Glava uređaja.  
[02.] Vrat s vijkom za pričvršćivanje.  
[03.] ON/OFF „I/O“ prekidač i kontrola razine svjetla (4 kontrole)  
[04.] LED panel.  
[05.] Zglob.  
[06.] Držač osovine.  
[07.] Napajanje.  
[08.] Držač.



## KORIŠTENJE

**UPOZORENJE!** Prije početka korištenja, uvijek provjerite uređaj i pripadajuće dodatke.

- [1.] Otpakirajte uređaj i njegove dodatke i postavite uređaj na stabilnu, horizontalnu, ravnu podlogu.
- [2.] Osigurajte [08.] držač na odabranoj površini:
  1. Odvijte do kraja [08.] držač pomoću vijka sa donje strane.
  2. Rupa [08.] držača mora biti okrenuta prema gore.
  3. Namjestite držač na površinu dok ne stane.
  4. Držite držač [08.] čvrsto, pričvrstite ga na površinu sa vijkom sa donje strane dok se vijak ne prestane okretati.
    - Upozorenje! Obratite pažnju da ne pretjerate kod učvršćivanja jer možete oštetiti [08.] držač ili površinu na koju ga pričvršćujete.
    - Ispravno postavljen [08.] držač ne smije biti labav ili se pomicati po površini.
    - Držač [08.] možete maknuti obrnutim redoslijedom od gore navedenog
- [3.] Držite čvrsto uređaj sa obje ruke, zatim ga namjestite [06.] držač osovine po njegovoj dužini u [08.] držač dok ne sjedne.
- [4.] Postavite uređaj u željeni položaj pomoću [06.] zgloba i [01.] Glavu. Glava lampe [01.] može se prilagoditi okretima u stranu za 180° ili u krug za 360° sa svojim [02.] vratom (pogledajte na sliku). Napomena: tijekom prvog namještanja može se dogoditi da su plastični dijelovi lampe još uvijek kruti: [01.] glava lampe, [02.] vrat s vijkom za pričvršćivanje i [05.] zglob.  
**Upozorenje!** Obratite pažnju da ih previše ne zatežete kako ne biste oštetili lampu.
- [5.] Osigurajte poziciju glave s vijkom na [02.] zglob. **Upozorenje!** Obratite pažnju da ih previše ne zatežete kako ne biste oštetili lampu.
- [6.] Spojite uređaj na [07.] napajanje.
- [7.] Za paljenje lampe kratko pritisnite [03.] ON/OFF „I/O“ gumb na vrhu glave lampe.
- [8.] Prilagodite razinu svjetla sa dugotrajnim pritiskom na [03.] ON/OFF „I/O“ na vrhu glave lampe.  
Uređaj ima 4 stupnja razine svjetla:
  - 25% (1. korak)
  - 50% (2. korak)
  - 75% (3. korak)
  - 100% (4. korak)
  - Ugasi (5. korak)Za izmjenu svjetla lampe duže pritisnite [03.] ON/OFF „I/O“ gumb na vrhu glave uređaja. Ako prekoračite željeno svjetlo pritisnite prekidač do gašenja (zadnji 5. korak). Nakon gašenja, izbor opcija kreće od početka.
- [09.] Nakon što završite sa korištenjem uređaja ugasi ga na sljedeći način:
  - Za gašenje uređaja pritisnite [03.] ON/OFF „I/O“ gumb na vrhu glave uređaja i namjestite na 5. zadnji korak.
  - Nakon što je uređaj ugašen, isključite napajanje iz utičnice.

## ČIŠĆENJE/ODRŽAVANJE

**UPOZORENJE!** NEMOJTE sami rastavljati lampu! Lampa ne iziskuje unutarnje čišćenje/održavanje. Prije čišćenja/održavanja uvijek pazite da li je lampa skroz isključena (isključite lampu, maknite AC adapter iz uređaja i iz utičnice za struju). Uvijek započnite sa čišćenjem/održavanjem nakon što je lampa skroz ohlađena! Preporučuje se nošenje rukavica tijekom procedure.

Alati za čišćenje/održavanje: potisnuti zrak, kist i ne sintetska, mekana, čista i suha tkanina.

**Uređaj:** Izvadite lampu iz [08.] držača. Držite ju čvrsto, zatim izvucite [06.] držač osovine iz držača [08.] sa vertikalnim linearnim pokretom. Nakon što je lampa maknuta, odložite ju na ravnu, stabilnu površinu (predlaže se da ju odložite na mekanu, čistu tkaninu). Obrišite lampu iznutra i obje strane povećala sa suhom, mekanom tkaninom. Očistite također i dijelove koji su teže dostupni (prekidači, zglobovi) sa četkicom i potisnutim zrakom (pogledajte sliku [01.] do [07.]). Obrišite vanjski dio lampe ponovno sa suhom, mekanom tkaninom. Nakon toga vratite lampu u originalan položaj. Za zadnji korak provjerite da li lampa radi ispravno (pogledajte KORIŠTENJE [3] – [8] poglavlja).

**Držač:** Izvucite lampu iz [08.] držača (pogledajte poglavlje **ČIŠĆENJE/ODRŽAVANJE Uređaj**), zatim odvojite [08.] držač od površine. [08.] Držač držite stabilno, zatim odvijte fiksirajući vijak dok nije potpuno otvoren, zatim pažljivo maknite [08.] držač od površine. Obrišite vanjski dio [08.] držača sa suhom, mekanom tkaninom, zatim vratite držač natrag na površinu (pogledajte KORIŠTENJE [2.]). Za zadnji korak stavite lampu natrag na njezinu originalnu poziciju (pogledajte KORIŠTENJE [3] – [8] poglavlja).

**Napomena!** Za čvrstu kontaminaciju, vanjski dio lampe, vanjski dio držača i povećalo mogu biti očišćeni sa lagano navlaženom mekanom tkaninom, ali obratite pažnju da ne smije ući tekućina u lampu ili utikače, zglobove ili da bude u dodiru sa AC adapterom ili strujnom utičnicom. Nakon vlažnog oblika čišćenja, nemojte paliti lampu najmanje 1-2 min i uvijek pričekajte da se potpuno osuši. Nemojte koristiti deterđente!

U slučaju česte uporabe, očistite lampu i njezine dijelove najmanje jednom tjedno prema gore navedenim uputama.

### SKLADIŠTENJE

Spremite uređaj i njegove dodatke uvijek na suhom mjestu, dalje od zračenja topline u čistom stanju.

Složite žicu [07.] adaptera/napajanje labavo, te pazite da se žica ne slomi.

Prije nego lampu stavite u uporabu, provjerite stanje lampe i njezinih dodataka.

### SIGURNOSNE MJERE:

1. Samo za korištenje u unutarnjim prostorima, između 0-40°C!
2. Prije nego lampu stavite u uporabu, provjerite sami uređaj i stanje dodataka.
3. Lampa ne može biti ostavljena bez nadzora kada je upaljena.
4. Koristite/spremite lampu samo na stabilnu, jednaku površinu. Nemojte držati lampu na mjestu sa kojeg ju je lako srušiti da padne.
5. Lampa i dijelovi ne smiju doći u kontakt sa tekućinama.
6. Nemojte dirati lampu ili njezine dijelove sa vlažnim/mokrim rukama.
7. Nemojte koristiti lampu ukoliko je bilo koji dio oštećen ili je imao doticaj sa vodom! Odnosite lampu na prodajno mjesto i zatražite stručnu pomoć.
8. Samo autorizirane osobe mogu popraviti lampu ili njezine dodatke.
9. Koristite/spremite lampu na suho mjesto dalje od zračenja topline, u čistom okruženju. Izbjegavajte vlažna/mokra mjesta.
10. Nemojte gledati direktno u svjetlo lampe tijekom rada.
11. Lampa može imati električne napone čak i u fazi kada je ugašena. Kada završite sa korištenjem lampe, isključite lampu, izvucite AC adapter iz lampe i iz utičnice za struju.

Za više informacija pogledajte na: <http://crystalnailshr.com/> ili provjerite na prodajnom mjestu.

### NAPOMENA!

U slučaju kvara uređaja ili potrebe za izmjenom dijelova, obratite se ovlaštenom prodajnom mjestu.

Uvoznik: ELIT-STIL D.O.O. Avenija Dubrava 169, 10040 Zagreb; tel. 01/292 96 43